

## IM315-EVB

### USB バイパス デモソフトウェア説明書

- ・ 本ソフトウェアは無保証のデモ用ソフトウェアです。
- ・ 本ソフトウェアの不具合により損害が発生した場合でも補償は致しません。
- ・ 本ソフトウェアに関するサポートは行っておりません。

#### 1. 概要

本ソフトウェアは、IM315EVB の USB I/F を使用し、EVb に取り付けたモジュールとのシリアル通信を可能とします。

コマンドによりモジュールをコントロールする事が出来る為、ID 登録、動作テスト等にお使いいただけます。

#### 2. 必要部材

- ・ IM315 モジュール                    × 1 個
- ・ IM315-EVB                        × 1 個    …使用モジュールに対応する物
- ・ USB ケーブル                      × 1 個    …PC 接続用

#### 3. ファイル内容

ZIP ファイルの内容は以下の通りです。

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 説明書.pdf                | …本資料            |
| IM315EVb_USBbypass.hex | …書き込み用 HEX ファイル |

#### 4. 準備

- ・ 別紙説明書の通りに IM315-EVB を組み立てて下さい。
- ・ ZIP ファイル内の HEX ファイルを IM315-EVB に書き込んで下さい。
- ・ IM315-EVB に IM315 モジュールを接続して下さい。
- ・ PC に USB 用ドライバをインストールして下さい。

#### 5. 使用方法

- ・ IM315-EVB を PC に接続すると、動作状態となります。
- ・ ハイパーターミナル等のターミナルソフトを使用し、通信を行って下さい。