

## RSSI モニタ デモソフトウェア説明書

- ## 1. 概要

データ受信の有無に関わらず RSSI 値を測定する為、使用環境のノイズ状況の確認等にお使いいただけます。

- ・ IM315Rx                    × 1 個
- ・ IM315-EVB (Rx 用)       × 1 個
- ・ AC アダプタ等           × 1 個     …IM315-EVB 用電源

ZIP ファイルの内容は以下の通りです。

説明書.pdf …本資料  
im315rssimon.hex …書き込み用 HEX ファイル

- ・ 別紙説明書の通りに IM315-EVB を組み立てて下さい。
- ・ ZIP ファイル内の HEX ファイルを IM315-EVB に書き込んで下さい。
- ・ IM315-EVB に IM315Rx 及び AC アダプタ等を接続して下さい。

- ・ IM315-EVB の電源を On にすると、測定状態となります。
- ・ 約 200ms 毎に RSSI 値を測定し、数値とバーグラフで表示します。
- ・ 表示値は使用するモジュールによりばらつきがあります。目安とお考え下さい。