

ID 表示器デモソフトウェア説明書

- ## 1. 概要

2. 必要部材

- ### 3. ファイル内容

im315iddisp.hex …書き込み用 HEX ファイル

4. ハードウェアの準備

- ## 5. 使用方法

- ・ IM315-EVB の電源を On にすると、受信待機状態となります。
- ・ IM315 の信号を受信すると、ID、ノード No.及び RSSI 値を LCD に表示します。
- ・ 一定時間データを受信しない状態が続くと、表示を消去します。